KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

ECO DIGITALE
LA TECNOLOGIA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

Aiutaci a proteggere l'ambiente, rispetta la normativa!

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da Dismettere

Questo prodotto **non deve** essere smaltito come rifiuto urbano, ma **deve essere oggetto di raccolta separata**.
Tutti i prodotti oggetto di **raccolta separata** sono identificati con il seguente simbolo:

Se questo prodotto non è più utilizzato e se desiderate liberarvene, potete:

- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura ai centri di raccolta presso il Vs. comune di residenza.
- Consegnare gratuitamente questa apparecchiatura al Punto Vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e con funzioni analoghe.

Una modalità diversa di trattamento di questo prodotto, quando diviene inutilizzabile, può provocare **danni enormi sull'ambiente e sulla salute umana** per effetto del suo contenuto in piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) e etile di difenile polibromurato (pbde).

Sanzioni

Le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale; nello specifico il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, stabilisce nell'Art 14 il **"Divieto di Abbandono"**.
Le sanzioni previste dall'Art 50 prevedono: "[…] chiunque […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila **(Euro 103,29)** a lire unmilioneduecentomila **(Euro 619,75)** […].

KRAUN
COMPUTER ACCESSORIES

KeyPad

Quick Guide
Guida Rapida

Cod. KR.TZ

www.kraun.it

KRAUN COMPUTER ACCESSORIES Quick Guide

Introduction

The Kraun KeyPad is an idea external numeric USB keypad for notebook. Thanks to its asynchronous function, the KeyPad can be independently used from notebook, leaving the user free for text writing. The scissor-type key switch delivers a great tactile feedback for quiet & easy typing. Further more, users can type any Latin symbol with "Symbol Fast Key" function. This is the best solution for notebook user to insert numbers in appropriate position.

Operation Instruction

1. Plug the cable of the KeyPad to the USB port of Notebook. (Please wait for few seconds until Notebook recognise this USB device).
2. Pressing the Num Lock key of numeric keypad and then the LED of KeyPad turns on. The KeyPad now is independently used from notebook.
3. To type symbol, just hold " Fast Key " and type for example 0128, it will show the Euro sign **€**, Hereafter is the table of symbol list for your reference.

Fast Key

€	Fn+0128	‚	Fn +0130	ƒ	Fn +0131	„	Fn +0132
…	Fn+0133	†	Fn +0134	‡	Fn +0135	ˆ	Fn +0136
‰	Fn+0137	Š	Fn +0138	‹	Fn +0139	Œ	Fn +0140
Ž	Fn +0142	‘	Fn +0145	’	Fn +0146	“	Fn +0147
”	Fn +0148	•	Fn +0149	–	Fn +0150	—	Fn +0151
˜	Fn +0152	™	Fn +0153	š	Fn +0154	›	Fn +0155
œ	Fn +0156	ž	Fn +0158	Ÿ	Fn +0159	¡	Fn +0161
¢	Fn +0162	£	Fn +0163	¤	Fn +0164	¥	Fn +0165
¦	Fn +0166	§	Fn +0167	•	Fn +0183	¸	Fn +0184
¹	Fn +0185	º	Fn +0186	»	Fn +0187	¼	Fn +0188
½	Fn +0189	¾	Fn +0190	¿	Fn +0191	À	Fn +0192
Á	Fn +0193	Â	Fn +0194	Ã	Fn +0195	Ä	Fn +0196
Å	Fn +0197	Æ	Fn +0198	Ç	Fn +0199	È	Fn +0200
É	Fn +0201	Ê	Fn +0202	Ë	Fn +0203	Ì	Fn +0204
Í	Fn +0205	Î	Fn +0206	Ï	Fn +0207	Ð	Fn +0208
Ñ	Fn +0209	Ò	Fn +0210	Ó	Fn +0211	Ô	Fn +0212
Õ	Fn +0213	Ö	Fn +0214	×	Fn +0215	Ø	Fn +0216
Ù	Fn +0217	Ú	Fn +0218	Û	Fn +0219	Ü	Fn +0220
Ý	Fn +0221	Þ	Fn +0222	ß	Fn +0223	à	Fn +0224
á	Fn +0225	â	Fn +0226	ã	Fn +0227	ä	Fn +0228
å	Fn +0229	æ	Fn +0230	ç	Fn +0231	è	Fn +0232
é	Fn +0233	ê	Fn +0234	ë	Fn +0235	ì	Fn +0236
í	Fn +0237	î	Fn +0238	ï	Fn +0239	ð	Fn +0240
ñ	Fn +0241	ò	Fn +0242	ó	Fn +0243	ô	Fn +0244
õ	Fn +0245	ö	Fn +0246	÷	Fn +0247	ø	Fn +0248
ù	Fn +0249	ú	Fn +0250	û	Fn +0251	ü	Fn +0252
ý	Fn +0253	þ	Fn +0254	ÿ	Fn +0255		

KRAUN COMPUTER ACCESSORIES Guida Rapida

Introduzione

Il KeyPad Kraun è il tastierino numerico USB ideale per notebook. Grazie alla funzione di trasmissione asincrona, il KeyPad può essere usato indipendentemente da un notebook, lasciando all'utente la possibilità di scrivere il testo. I tasti possideno una particolare forma a forbice che trasmette una grande sensazione tattile e permette una digitazione comoda e facile. Inoltre è possibile digitare qualsiasi simbolo latino grazie alla funzione "Symbol Fast Key". Questa è la soluzione migliore per permettere a chi usa il notebook di inserire i numeri nella posizione corretta.

Istruzioni d'uso

1. Collegare il cavo del KeyPad alla porta USB del notebook (Attendere alcuni secondi per permettere al notebook di riconoscere il dispositivo USB).
2. Premere il tasto Num Lock del tastierino numerico, il LED si accenderà. Il KeyPad è adesso usato indipendentemente dal notebook.
3. Per digitare un simbolo, basta tenere premuto il tasto " Fast Key " e digitare ad esempio 0128, per visualizzare il simbolo **€** della moneta Euro. Di seguito la tabella con la lista dei simboli.

Fast Key

€	Fn+0128	‚	Fn +0130	ƒ	Fn +0131	„	Fn +0132
…	Fn+0133	†	Fn +0134	‡	Fn +0135	ˆ	Fn +0136
‰	Fn+0137	Š	Fn +0138	‹	Fn +0139	Œ	Fn +0140
Ž	Fn +0142	‘	Fn +0145	’	Fn +0146	“	Fn +0147
”	Fn +0148	•	Fn +0149	–	Fn +0150	—	Fn +0151
˜	Fn +0152	™	Fn +0153	š	Fn +0154	›	Fn +0155
œ	Fn +0156	ž	Fn +0158	Ÿ	Fn +0159	¡	Fn +0161
¢	Fn +0162	£	Fn +0163	¤	Fn +0164	¥	Fn +0165
¦	Fn +0166	§	Fn +0167	•	Fn +0183	¸	Fn +0184
¹	Fn +0185	º	Fn +0186	»	Fn +0187	¼	Fn +0188
½	Fn +0189	¾	Fn +0190	¿	Fn +0191	À	Fn +0192
Á	Fn +0193	Â	Fn +0194	Ã	Fn +0195	Ä	Fn +0196
Å	Fn +0197	Æ	Fn +0198	Ç	Fn +0199	È	Fn +0200
É	Fn +0201	Ê	Fn +0202	Ë	Fn +0203	Ì	Fn +0204
Í	Fn +0205	Î	Fn +0206	Ï	Fn +0207	Ð	Fn +0208
Ñ	Fn +0209	Ò	Fn +0210	Ó	Fn +0211	Ô	Fn +0212
Õ	Fn +0213	Ö	Fn +0214	×	Fn +0215	Ø	Fn +0216
Ù	Fn +0217	Ú	Fn +0218	Û	Fn +0219	Ü	Fn +0220
Ý	Fn +0221	Þ	Fn +0222	ß	Fn +0223	à	Fn +0224
á	Fn +0225	â	Fn +0226	ã	Fn +0227	ä	Fn +0228
å	Fn +0229	æ	Fn +0230	ç	Fn +0231	è	Fn +0232
é	Fn +0233	ê	Fn +0234	ë	Fn +0235	ì	Fn +0236
í	Fn +0237	î	Fn +0238	ï	Fn +0239	ð	Fn +0240
ñ	Fn +0241	ò	Fn +0242	ó	Fn +0243	ô	Fn +0244
õ	Fn +0245	ö	Fn +0246	÷	Fn +0247	ø	Fn +0248
ù	Fn +0249	ú	Fn +0250	û	Fn +0251	ü	Fn +0252
ý	Fn +0253	þ	Fn +0254	ÿ	Fn +0255		

kaid_guida.fm1 Tue Sep 25 09:51:25 2007 Pagina 1

KRAUN COMPUTER ACCESSORIES

Quick Guide

KRAUN COMPUTER ACCESSORIES

Guida Rapida

⚠ Warning
The manufacturer is under no circumstances liable for any unauthorised modifications made to the product by the user or any other parties which may compromise its conformity and safety.

⚠ Avvertenza
Qualsiasi variazione fatta dall'utilizzatore o da altri non autorizzati può compromettere la conformità e la sicurezza del prodotto di cui il produttore non si ritiene responsabile.